

GeoKarte

必ずお守りください！【測定方法編】

<Ver 2.01>

2004.10.20

日東精工(株) 加工製造課

<はじめに>

本書はGeoKarte をご使用される場合、特にご注意ください事項をまとめたものです。以下の事項を守ってご使用していただくことにより、正しい測定を行うことができます。

また、取扱説明書に記載されている注意事項も必ず読んでいただき正しく作業を行ってください。

<注意事項>

(1) 試験準備時の注意事項

1. **試験中は必ずペグ4本を確実に打ってください。**

ペグを打たない、または1本～3本ではペグの効果は低下します。
試験中に試験機がずれて正しく試験できない場合があります。

2. **スタンドユニットの足は伸ばし、クランプをしっかりと締め付けてください。**

試験中に試験機がぐらつき正しく試験できない場合があります。

3. **試験準備時の水平確認は確実に行ってください。**

スクリーポイントの先端がロッドガイドの中心にきていることを確認してください。
試験中に試験機がずれて正しく試験できない場合があります。

4. **発電機を使用される場合は以下に示す仕様を厳守してください。**

- ・通常の試験時：1.5KW以上、コードリール 太さ2.0mm²以上 長さ20m以内
- ・最大力発揮時：2.3KW以上、コードリール 太さ2.0mm²以上 長さ20m以内

上記電源仕様が守られない時は試験機の出力が低下したり、試験機が正しく動作しなくなる場合があります。また同電源に他の電気機器が接続されている場合は、その分出力が低下します。