

GeoKarTe 昇降部下降値のパラメータ設定手順書

2004.6.22

日東精工(株) ジョーカルテ製造課






(1) はじめに

ジオカルテ の昇降部下降速度を調整するパラメータの設定手順を説明します。

(本手順書はジオカルテ プログラム「Ver1.014」以前のものを対象とします。)

設定するパラメータ項目	初期値	設定する値
ウォームアップ下降値	1200	1400
手動下降値	1200	1400

(2) 設定手順(コントローラのみで設定可能)

1. メイン電源をOFFにして「切換」スイッチを「自動」にしてください。
 2. 「継続」「中止」「試験終了」スイッチを同時に押しながら、メイン電源をONしてください。
(約3秒程度、「継続」「中止」「試験終了」スイッチを押し続けてください。)
 3. LCDディスプレイに“パスワード入力”のメッセージが表示されますので「70023」を入力し、最後に「SET」キーを押してください。
 4. 自動モード初期画面が表示されますので、「中止」スイッチを押し、サブプログラムに入ってください。
 5. 「 矢印」キーで「パラメータ設定」を選択し、「SET」キーを押してください。
 6. 「 矢印」キーで「個別パラメータ設定」を選択し、「SET」キーを押してください。
 7. 「 矢印」キーで「荷重パラメータ」を選択し、「SET」キーを押してください。
注意)「荷重パラメータ」が表示されない場合はパスワードが正しく入力されていません。
再度手順1.からやり直してください。(以下説明する項目が表示されない場合は同様)
 8. 「 矢印」キーで「ウォームアップ下降値」を選択し、「SET」キーを押してください。
 9. 「ウォームアップ下降値」に「1400」を入力し、「SET」キーを押してください。
 10. 「ウォームアップ下降値」の値が設定した値になっているか画面表示を確認してください。
 11. 「 矢印」キーで「手動下降値」を選択し、「SET」キーを押してください。
 12. 「手動下降値」に「1400」を入力し、「SET」キーを押してください。
 13. 「手動下降値」の値が設定した値になっているか画面表示を確認してください。
 14. 「HOME」キーを何度か押し、自動モード初期画面に戻ってください。
- 以上で設定は終了です。